

# Liukulasi vetonuppi – asennusohje

Mittaa kohta tarkasti niin että reikä tulee liukulasiprofiilin keskelle joka on päällimmäisen U-listan alla. Älä poraa reikää 10mm lähemmäksi kumitiivistettä (voi lasi hajota).

MUISTA tarkistaa että liukulasit on kummastakin päästä keskitetty niin että liukulasit on kohtaamiskohdistaan ”pohjassa” eli liukulasit on niin leveänä kokonaisuutena kuin ne liikkuu.



## **Poraus 1.**

Poraa liukulasi kiinni ollessa ensin 5mm reikä U-listaan ja liukulasiprofiilin samalla kertaa. Näin kohdistus on varmasti oikein.

## **Poraus 2.**

Poraa samasta 5mm:n reiästä uudestaan 7mm reikä taas U-listan ja liukulasiprofiilin läpi samalla kertaa (kohdistuu oikein).



### **Poraus 3.**

Siirrä liukulasi syrjään U-listasta ja poraa 10mm reikä U-listaan.



Vetonappi toimitetussa asennossa.



Vetonuppi aukaistaan kiertämällä ja vetämällä niin että lukitustappi menee väliholkin sisään.  
Kierrä kiristysholkki irti väliholkista kiertämällä sormin.



Kiristysholkki asennetaan U-listan sisäpuolelta U-listan 10mm reikään.



Kiristä vetonuppi kokonaisuus kiristysholkkiin sormin tiukkuuteen.



Lopuksi kiristä varovasti avaimilla 10mm ulkopuolelta ja 9mm avaimella kiinnipitäen U-listan sisältä kiristysholkkia niin että vetonuppi on tukevasti kiinni.

**HUOM !**

Älä kierrä liialla voimalla kiristysholkki voi tulla muuten reiästä läpi ja asennus epäonnistuu.



Lopuksi testaa onko vetonupin kohdistus kohdallaan ja jos ei aivan ole muokkaa liukulasiprofiilin reikää tarvittaessa.