

Peililiukuoven – mittausohje

Tilausta tehdessäsi on mitattava asennus aukon leveys ja korkeus minimi mitat.

Mittaa asennusaukon leveys mitta ylhäältä, alhaalta ja keskeltä.
Ilmoita tilatessasi **leveyden kapein mitta (mm)**.

Mittaa asennusaukon korkeusmitta kummastakin reunasta ja keskeltä. Ilmoita tilatessasi **korkeuden matalin (pienin) mitta (mm)**.

Korkeusmitassa on hieman säätövaraa.

